ZOILODOLL Movimiento a tracasa

Manual preliminar Semáforos

4 CABLES

zoiloport





PROGRAMAS DISPONIBLES

- 1. Destello LED's Rojos con sonido intermitente.
- 2. Destello LED's Rojos con dos BIP.
- 3. Destello LED's Rojos con tres BIP.
- 4. LED's Rojos permanentes con sonido intermitente.
- 5. Destello LED´s Rojos con sonido intermitente, retardo a la desconexión de 8 secuencias de destello.

Puesta en funcionamiento:

- 1. Conectar según diagrama. Alimentación 220 VAC. Fase y Neutro.
- 2. Al dar alimentación la baliza inicia con una secuencia de inicio, la cual sirve para verificar el funcionamiento de la misma.

CAMBIO DE PROGRAMAS

Presionando el Tact, se cambia de programa según el orden antes mencionado. Al cambiar de programa la Baliza indica el programa seleccionado con una secuencia de la misma. El cambio de programa se puede realizar estando el semáforo con o sin orden.

Jumper JP1:

- JP1 colocado : contacto Normal Abierto- JP1 sin colocar: contacto Normal Cerrado

Jumper JP2:

- JP2 colocado : LED´s Verdes habilitados- JP2 sin colocar: LED`s Verdes deshabilitado